




Service Anleitung



11/79

Receiver R 1000/GB Tuner T 1000/GB





Abgleich- und Prüfvorschrift


- I. Mechanischer Teil
- II. Ailgemeine Hinweise
- III. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers (nur bei R 1000)
- IV. Einstellung der Abstimmspannung
- V. FM-HF-ZF-Abgleich
- VI. Einstellen der Eckfrequenz 87,4 MHz

- VII. Abgleich der Feldstärkeanzeige (FM)
- VIII. Decoderabgleich
- IX. AM-ZF-Abgleich
- X. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich
- XI. Abgleich der Abstimmanzeige (AM)
- XII. Prüfung des NF-Verstärkers (nur bei R 1000)
- XIII. Prüfung des HF-Teiles


I. Mechanischer Teil

Chassis-Ausbau

- 1. Vier Schrauben (a) an den Seiten und eine unterhalb des Typenschildes an der Rückwand herausdrehen.
- 2. Gehäuseoberteil nach oben abheben (Skizze 1).



Skizze 1




Skizze 3

5. Chassis aus der Bodenwanne heben.

Ausbau der Blende

- 1. Die Schrauben (b) und (e) herausdrehen (Skizze 2 und 3).
- Kipphebel abziehen und Senderwahlknopf nach Lösen von 2 Imbusschrauben im Schwungrad, abziehen. Bei R 1000 (GB) zusätzlich Drehknöpfe für die Reglereinheiten abnehmen.
- Eine Schraube aus der Blende (hinter dem Senderwahlknopf) herausdrehen und Blendenrahmen nach vorne abnehmen.

3. Die Schrauben (d) auf Skizze 2 herausdrehen.



Skizze 2

Ausbau der Speicherplatte

- Die mit rotem Sicherungslack gezeichneten Schrauben unterhalb der Skala herausdrehen.
- Steckverbindungen lösen und Speicherplatte in Service-Stellung bringen (siehe Abgleich-Lageplan).

II. Allgemeine Hinweise

Zur Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen (VDE 0860/...69, SEV, SEMKO usw.) sind folgende Hinweise zu beachten:

Zwischen berührbaren Metallteilen und netzspannungsführenden Teilen dürfen 6 mm, zwischen den Netzpolen 3 mm Luft- und Kriechstrecken nicht unterschritten werden. Netzseitig sind nur Leitungsisolationen mit einer Wandstärke von mind. 0,4 mm mit einer zusätzlichen Schlauchisolierung, deren Spannungsfestigkeit 1,5 kV beträgt, zulässig. Zur mechanischen Sicherung müssen die Leitungen in den Lötösen umgebogen sein.

Es dürfen nur Schmelzsicherungen eingesetzt werden, die die geforderten Bedingungen erfüllen und den richtigen Wert aufweisen.

Die Prüfspannung beträgt 3 kV.

An Metalloxidwiderständen und schwer entflammbaren Widerständen dürfen keine Isolierschläuche, Plastikkappen usw. anliegen.

III. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers (nur bei R 1000)

Das Einschalten des Gerätes sollte möglichst nur mit vorgeprüfter und eingestellter Endstufe erfolgen. Im anderen Fall müssen die Einstellregler R 254/R 257 für den Ruhestrom auf Linksanschlag gebracht werden. Lautstärkeregler auf Null stellen.

Netzspannung mit Regeltrafo langsam auf Sollwert steigern. Die Leistungsaufnahme soll unter 20 W bleiben.

Kühlflächentemperatur 20 °-25 °C Verstärker nicht aus-

Ausgänge nicht belasten.

Zwischen A und B bei beiden Kanälen eine Spannung von 10 mV \pm 20 \pm 10% einstellen (R 254/R 257) Ruhestrom ca. 22 mA.

IV. Einstellen der Abstimmspannung

UKW und Feststationstaste "U" einschalten.

Drehko eindrehen, AFC aus

R 502 auf Linksanschlag

An U 1 mit R 204 30 V ± 100 mV einstellen (R 149 bei T 1000) an U 2 mit Fußpunktwiderstand R 20 $2.7 \text{ V} \pm 50 \text{ mV}$ ein-

V. FM-HF-ZF-Abaleich

Vor Beginn der Abgleicharbeiten sind die beiden Einstellregler R 55 und R 63 auf Linksanschlag zu stellen. Das Wobbeln über UKW setzt ein nach Sicht voreingestelltes Mischteil und vorabgeglichene ZF-Kreise voraus. Wobblereinspeisung symmetrisch (300 Ω) oder koaxial (75 Ω) an Antennenbuchse.

Hochohmiges Zeigerinstrument mit mittlerem Nullpunkt (UV 5) an die Punkte 🕼 und 🗐 legen. Wobbelsender auf ± 400 kHz Hub schalten.

Eingangsspannung: kleinstmöglich

Sichtgerät mit NF-Tastkopf über 47 kΩ an Punkt 🔯 anschließen. Tuner auf UKW und "U" schalten, AFC und Muting aus.

Bei allen Abgleichvorgängen ist das Chassis von unten her abzuschirmen.

Skalenzeiger auf 88 MHz

Wobbler auf 88 MHz Mittenfrequenz.

Primärkreis (b) des Demodulators verstimmen. ZF-Kurve mit Oszillatorkern A auf Mitte stellen. Nun Kreise ©, (d) und (e) auf Maximum und Symmetrie abgleichen. Wenn nötig, mit Oszillatorkern A ZF-Kurve nochmals auf Mitte

Antennenkreis © und Zwischenkreis © auf Maximum einstellen.

Kernstellungen: inneres Maximum (c) äußeres Maximum (d) und (e)

Demodulatorabgleich

Wobbelsender auf 88 MHz Mittenfrequenz, jedoch mit \pm 70 kHz Hub, $f_{mod}=$ 1 kHz, $U_{e}=$ 200 $\mu V.$

Kreis (b) auf NF-Maximum und Kreis (a) auf Nulldurchgang wechselweise mehrmals wiederholend einstellen. Gegebenenfalls Kreis (b) auf Klirrfaktorminimum und Kreis (a) auf Nulldurchgang ebenfalls wechselweise mehrmals wiederholend einstellen.

Kernstellung: inneres Maximum

Skalenzeiger auf 106 MHz

Wobbelsender auf 106 MHz Mittenfrequenz.

Hochohmiges Zeigerinstrument an die Punkte 😽 und 🕏 legen. Mit Osz.-Trimmer (B) mittleren Nullpunkt einstellen.

Nun Antennenkreistrimmer (F) und Zwischenkreistrimmer (D) auf Maximum abgleichen.

Der Oszillator- und HF-Kreis-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist. Der Abgleich ist bei 106 MHz zu beenden.

Kernstellungen: inneres Maximum.

VI. Einstellen der Eckfrequenz 87,4 MHz

Drehko eindrehen, Meßsender auf 87,4 MHz, R 502 nach rechts drehen, bis eingestellte Frequenz mit Meßsenderfrequenz übereinstimmt.

VII. Abgleich der Feldstärkeanzeige (FM)

Sender mit $\pm 40 \, \text{kHz}$ Hub ($f_{\text{mod}} = 1 \, \text{kHz}$) an Antennenbuchse. $U_e = 1 \text{ mV}$ an 300 Ω

f = 106 MHz

Mit R 34 vorletztes LED zum Leuchten bringen.

Stichprobe: Bei 30 mV darf letzte LED nicht leuchten.

VIII. Decoderabgleich

Gerät auf UKW, Stereo, Senderpegel 200 μV/300 Ω, Receiver bzw. Tuner exakt abstimmen, AFC ein.

a) Abgleich der 19-kHz-Kreise 09228-647.22 (H) und 09223-648.22 G

Oszillograph über Tastkopf an K/

Sender mit 1 kHz "Stereo" und 7,5 kHz Pilothub modulieren.

Kreis (H) und (G) auf Maximum. Kernstellungen: äußeres Maximum

b) Abgleich des 38-kHz-Kreises 09223-649.22 J

Oszillograph über Tastkopf an 🗤

Kreis () auf Maximum

Kernstellung: äußeres Maximum

c) Abgleich des Seitenbandkreises 09223-650.22 (K)

Oszillograph über Tastkopf an (H)

Kreis (K) auf maximale Seitenbänder und scharfe Schnittpunkte abgleichen.

Kernstellung: äußeres Maximum

d) Abgleich Pilotphase

Mit Kreis H auf maximale NF-Ausgangsspannung korrigieren.

e) Einstellen der Pilotschwelle R 63

Sender mit 200 Hz Kennmodulation und 3,75 kHz (= 5%) Pilothub.

HF-Pegel 200 μ V/300 Ω . R 63 vom rechten Anschlag langsam nach links drehen bis Stereo-LED aufleuchtet.

f) Abgleich der Übersprechdämpfung R 91, 93

Stereocoder 7,5 kHz Pilothub, 1 kHz, Taste "R" drücken, NF-Voltmeter über 15 kHz-Tiefpaß an linken NF-Ausgang und mit R 91/R 93 auf Minimum einstellen. Taste "L" drücken und am rechten NF-Ausgang messen; evtl. R 91/R 93 korrigieren.

Für 1 kHz muß sich eine Übersprechdämpfung von ca. 40 dB ergeben.

g) Einstellen der HF-Stereoschaltschwelle

Sender mit 6-7,5 kHz Pilothub

Pegel 20 $\mu\text{V}/300~\Omega.$ Gerät exakt abstimmen, AFC ein

R 55 vom rechten Anschlag langsam nach links drehen, bis Stereo-LED aufleuchtet.

HF-Pegel um ca. 20 dB absenken,

LED muß verlöschen.

IX. AM-ZF-Abgleich

Der ZF-Abgleich soll mit kleinstmöglicher Spannung vorgenommen werden.

Wobbelsender an A, Sichtgerät an B.

Die Mittenfrequenz wird durch das Keramikfilter bestimmt. Kreise (1) und (11) auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

Kernstellungen: äußeres Maximum.

X. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereic Freque Zeiger		Oszillator	Vorkreis	Empfind- lichkeit * μV	Spiegel- selektion 1 :	Oszillatorspan- nung an Punkt 4 TCA 440	Bemerkungen			
	160 kHz	3 Maximum	Maximum	17	250	80 mV	Wechselseitig L und C abgleichen, mit C-Abgleich beenden.			
LW	290 kHz		⑤ Maximum	10	350	97 m V	L-Seite: Zeigeranschlag auf 0-Punkt-Markierung. Kernstellungen: Äußeres Maximum			
	560 kHz	① Maximum	Maximum	8	300	66 mV	$* \frac{S+R}{R} = 6 dB$			
MW	1450 kHz	② Maximum	Maximum	15	60	83 m V	Achtung: Oszillator- und Vorkreisleitung sind getrennt zu verlegen!			

XI. Abgleich der Abstimmanzeige (AM)

Bei ca. 1 MHz und 500 mV Senderausgangsspannung $(f_{mod} = 1 \text{ kHz}, m = 30\%) \text{ mit R 37 letzte LED gerade zum}$ Verlöschen bringen.

XII. Prüfung des NF-Verstärkers (nur bei R 1000)

Soweit nicht anders gefordert, gelten bei den einzelnen Prüfungen folgende Bedingungen:

Meßeingang:

TB

Contourschalter:

Baß- u. Höhenregler: Mittelstellung

Mittelstellung

Balance-Regler

Lautstärkeregier: voll auf

Beide Kanäle parallel betreiben.

Abschlußwiderstände: 4 Ω \pm 0,5%, 8 Ω \pm 0,5%

Netzspannung:

220 V ± 1% (240 V ± 1% - GB)

a) Ausgangsleistung / Kurzschlußautomatik

Netzspannung:

220 V ± 1% (240 V ± 1% - GB)

Meßfrequenz: Lastwiderstände: 4 $\Omega \pm 0.5\%$

LS 1 oder LS 2: $P_A = 2 \times 35 \text{ W} = 2 \times 11,8 \text{ V bei}$

 $K_{ges} = 0,2\%$

Lastwiderstände: $8 \Omega \pm 0.5\%$

 $P_A = 2 \times 28 \text{ W} = 2 \times 15 \text{ V bei } K_{ges} = 0.2\% \text{ bzw. LS } 1$ und LS 2.

b) Kurzschlußautomatik

Meßfrequenz 1 kHz einspeisen.

Pegel so einstellen, daß an 4Ω 7,5 $V_{eff} \triangleq 21,2 V_{ss}$ gemessen werden.

Auf dem Oszillographenschirm muß ein 1 kHz Sinus sichtbar sein. Den zu prüfenden Kanal nun mit 1 Ω abschließen.

Der Sinus muß deutlich sichtbar oben und unten abkappen (Oszillogramm ca. 10 Vss).

Prüfung mit anderem Kanal wiederholen.

c) Klirrfaktoren

Meßfrequenz: 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz

 $K_{ges} =$ 0,2% für 2 x 35 W $\, \cong \,$ 2 x 11,8 V an 4 Ω LS 1 oder LS 2

 $K_{ges} = 0.2\%$ für 2 x 28 W \triangleq 2 x 15 V an 8 Ω bzw. LS 1 und LS 2

d) Leistungsbandbreite

Meßfrequenz 10 Hz . . . 80 kHz Ausgangsleistung 2 x 17,5 W

e) Eingangsempfindlichkeit

Meßfrequenz 1 kHz für 35 W \triangleq 11,8 V an 4 Ω

TB: 145 mV TA magn.: 1,8 mV

f) Eingangswiderstand

Meßfrequenz 1 kHz

Generatorinnenwiderstand < 10 k Ω -

Bezugspegel 0 dB

Durch Vorschalten von R_v 330 kΩ Pegelab-

fall max. 4 dB

TA magn.: Generatorinnenwiderstand $< 1 \text{ k}\Omega$ -

Bezugspegel 0 dB.

Durch Vorschalten von R_v 47 kΩ Pegelab-

fall 5,3-7 dB.

g) Maximale Eingangsspannungen

Lautstärke soweit zurückdrehen, daß eine Übersteuerung der Endstufe vermieden wird.

Meßfrequenz 1 kHz

 $= 6 V_{eff}$ bei $K_{ges} \le 1\%$

TA magn.: = 70 mV_{eff} bei $K_{ges} \le 1\%$

h) Frequenzgang

Meßfreguenzen 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz, 16 kHz Maximale Abweichung von "Linear" ± 1,5 dB

Die Stellungen der Klangregler dürfen bei linearem Frequenzgang nicht mehr als 20° von der mechanischen Mitte abweichen.

i) TA magn.-Entzerrung

Gerät auf TA magn. schalten Frequenzgang Linear einstellen

Bezugsfrequenz 1 kHz = 0 dBToleranz ± 2 dB

4 kHz 16 kHz 40 Hz 250 Hz 1 kHz \pm 16,5 dB +5,5 dB 0 dB -6 dB -17 dB

Verstärker eingangs- und ausgangsseitig nicht über-

steuern!

k) Regelbereich der NF-Regler

Toleranzen Baßregler: 40 Hz + 13 -18 dB \pm 2 dB Höhenregler: $16 \, \text{kHz} + 15 \, -18 \, dB \, \pm 2 \, dB$ $1 \text{ kHz} + 2 - 8,5 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$ Balanceregler:

I) Lautstärkephysiologie

Lautstärkeregler auf -40 dB abregeln

"Contour" ein 1 kHz = 0 dB

40 Hz: Anhebung +19 dB ± 2 dB 16 kHz: Anhebung + $6.5 \, dB \pm 2 \, dB$

Endverstärker nicht übersteuern!

m) Kanalabweichungen

Gleichlauf des Lautstärkereglers im Bereich von 250 Hz - $6,3 \text{ kHz} \leq 2 \text{ dB}$

"Counter" ein

Gleichlauf \leq 3 dB

Gleichlauf des Baßreglers

Bei 250 Hz \leq 2 dB

Gleichlauf des Höhenreglers

Bei 6,3 kHz \leq 2 dB

n) Fremdspannungsabstand TA

Meßmethode nach DIN 45 405

NF-Voltmeter mit Spitzenwertanzeige und Bandpaß 31.5 Hz-20 kHz

Gerät auf TA schalten

Schalter und Klangregler auf "Linear" stellen

Bezogen auf 2 x 35 W an 4 Ω

Meßfrequenz 1 kHz 5 mV_{eff}; Abschluß 2 x 2,2 kΩ direkt an der Steckbuchse

Lautstärkeregler auf 2 x 35 W \triangleq 11,8 V an 4 Ω stellen

Fremdspannungsabstand ≥ 55 dB

Bezogen auf 2 x 50 mW an 4 Ω

Fremdspannungsabstand ≥ 52 dB

o) Fremdspannungsabstand TB

Meßmethode nach DIN 45 405. NF-Voltmeter mit Spitzenwertanzeige und Bandpaß 31,5 Hz-20 kHz.

Gerät auf TB 1/TB 2 schalten

Bezogen auf 2 x 35 W an 4 Ω

Meßfrequenz 1 kHz 0,5 V_{eff}; Abschluß der TB-Buchsen mit 2 x 47 kΩ | 250 pF

Lautstärkeregier auf 2 x 35 W \triangleq 11,8 V an 4 Ω stellen Fremdspannungsabstand TB 1 ≥ 80 dB

TB 2 ≥ 80 dB

Bezogen auf 2 x 50 mW an 4 Ω

Lautstärkeregler auf 2 x 50 mW \(\text{o} \) 0,446 V an 4 \(\Omega \) stel-

Fremdspannungsabstand TB 1 ≥ 53 dB

TB 2 ≥ 53 dB

p) Übersprechen TB

Lautstärkeregler voll auf, Frequenzgang "linear" einstellen.

Balanceregler in Mittelstellung

TB-Eingang des nicht angesteuerten Kanals mit 47 kΩ 250 pF abschließen.

Meßfrequenzen 40 Hz 1 kHz 12,5 kHz ≥ 36 dB TB 1 \geq 57 dB \geq 54 dB TB 2 \geq 57 dB \geq 52 dB ≥ 34 dB

q) Stabilitätsprüfung

Lautsprecherausgänge nicht abschließen

Oszillograph an Lautsprecherbuchsen

Meßfrequenz 40 Hz über TB 1 einspeisen

Bei keinem Pegel der Ausgangsspannung dürfen auf dem Oszillogramm des 40 Hz-Sinus Schwingvorgänge sichtbar werden.

r) TB-Aufnahme

Gerät auf TA und Stereo schalten

Lautstärkeregler zu, Ansteuerung über TA-Eingang mit 1 kHz, 5 mV_{eff}.

Ausgangsspannung an der TB-Buchse 1 oder TB-Buchse 2 gemessen an den Punkten 1/2 (links) und 4/2 (rechts) mit 47 k Ω | 250 pF Abschluß 19 mV \pm 2 dB

Beide Buchsen mit 47 kΩ | 250 pF Abschluß

 $2 \times 19 \text{ mV} \pm 2 \text{ dB}$

s) Prüfung der Kopfhörerbuchse

(für 6,3 mm Klinkenstecker)

An den mit 4 Ω abgeschlossenen LS-Buchsen 4 Veff ein-

Die Spannung an der Kopfhörerbuchse soll 2,4 Veff ± 10% am rechten bzw. linken Kanal betragen.

t) Aktives 19 kHz-Filter, Pilotdämpfung

UKW, "U" und Stereo ein.

UKW-Sender mit \pm 40 kHz Hub f_{mod} 1 kHz, zuzüglich ± 7,5 kHz Pilothub

Sendepegel 1 mV/300 Ω

(LS-Buchsen mit 4Ω abschließen, Schalter und Klang-an 4 Ω einstellen. Nur bei R 1000)

Bezugspegel 1 kHz ≙ 0 dB

> 19 kHz ≥ -40 dB

> 38 kHz ≥ $-60 \, \mathrm{dB}$

u) Stummschalter

Die Funktionen des Stummschalters müssen mindestens an einer Bereichstaste und einer Feststationstaste geprüft werden.

XIII. Prüfung des HF-Teiles

a) Einschaltverzögerung

Beim Einschalten des Gerätes wird die NF für max. 5 sec. stumm geschaltet. Diese Verzögerung ist unabhängig von der Stellung der Bereichstasten.

b) Muting

UKW-Sender mit ± 22,5 kHz Hub f_{mod} 1 kHz Sendepegel ca. 100 μ V/300 Ω . Gerät nach beiden Seiten verstimmen, bis Stillabstimmung schaltet. Verstimmung $> \pm$ 60 kHz. Sendepegel auf 10 μ V/300 Ω reduzieren.

Stillabstimmung muß schalten.

c) FM-Klirrfaktor

Klirrarmer Sender mit ± 40 kHz Hub, f_{mod} 1 kHz Sendepegel 1 mV/300 Ω Modulation "Mono"


Gerät exakt abstimmen und AFC einschalten


(LS-Buchsen mit 4Ω abschließen. Schalter und Klangregler auf "linear" stellen. Lautstärke auf 16 W ≙ 8 V an 4 Ω einstellen. Nur bei R 1000)


 $K_{ges} \leq 0.3\%$


ď

d)	FM-Frequenzgang	
	Gemessen von Antenne bis Lautsprecher (NF-Buchse bei T 1000)	
	0 dB bei 1 kHz Bezugsfrequenz	
	Schalter und Klangregler auf "linear" stellen	
	Modulation L oder R mit 50 μs Preemphasis	
	40 Hz-6,3 kHz \pm 2 dB (1,5 dB bei T 1000)	
	6,3 kHz $-$ 15 kHz \pm 2 dB (3 dB bei T 1000)	
e)	FM-Fremdspannungsabstand	
,	Für die Messung ist ein brumm- und rauscharmer	
	UKW-Sender erforderlich.	
	Hub ± 40 kHz f _{mod} 1 kHz, Sendepegel 1 mV/300 Ω	
	Modulation "Mono" NF-Voltmeter mit Bandpaß 31,5 Hz15 kHz mit Spitzen-	
	wertanzeige nach DIN 45 405 verwenden.	
	(Schalter und Klangregler auf "linear" stellen	
	LS-Buchsen mit 4 Ω abschließen.	
	Lautstärkeregler auf 50 mW	
	Bezogen auf 50 mW beträgt der Fremdspannungsabstand ≥ 52 dB. Nur bei R 1000)	
	Fremdspannungsabstand bei T 1000 ≥ 60 dB	
f)	Begrenzungseinsatz	
	Meßsender mit HF-Pegel $100~\mu\text{V}/300~\Omega$ und $\pm~40~\text{kHz}$ Hub. f_{mod} 1 kHz an die Antennenbuchse anschließen	
	und Sender genau abstimmen. (LS-Buchsen mit 4 Ω ab-	
	schließen. Mit Lautstärkeregler 0 dB einstellen (z. B. 2,5 V _{eff}). Senderspannung soweit verringern, bis NF-	
	Pegel um -3 dB abfällt. HF-Pegel 1 μ V/300 Ω (maximal	
	zulässig 1,5 $\mu V/300~\Omega.$ Bei -1 dB ca. 1,9 $\mu V/300~\Omega.$	
a)	AM-Klirrfaktor	
9)	Klirrarmer AM-Sender über Kunstantenne an Antennen-	
	buchse anschließen. Sendepegel 500 mV f_{mod} 1 kHz m =	
	80%. Gerät exakt abstimmen. (LS-Buchsen mit 4 Ω abschließen. Schalter und Klangregler auf "Linear" stellen.	
	Mit Lautstärkeregler 16 W \triangleq 8 V an 4 Ω einstellen.	
	$K_{ges} \le 2.5\%$. Nur bei R 1000)	
	$ m K_{ges} \le 2,5\%$ bei T 1000	
No	otizen:	
_		
_		












TIPI DI RICAMBI IN ()

Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA










	Ers	satz	teil	liste	(Auszug)
--	-----	------	------	-------	----------


Ersa	tztellijist	.e (<i>t</i>	Auszug)							
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3	55023-014.01 *55024-101.01 *55027-035.01 *55024-065.01 55023-042.00 55023-040.01 55023-041.00	8x 4x 3x	Gehäuse metallfinish Gehäuse-Oberteil Rückwand Profilskala Frontblende kpl. Führungseinsatz Kipphebelführung Tastenführung I	108 109 110 112 113 115 116	09622-468.97 09626-873.01 09238-701.21 50026-048.00 50027-026.00 09647-022.97 09647-020.97	3x	Flanschsteckdose Kombi-Antennenbuchse I Symmetrierglied Kabelhalter Plattenstütze Ferritperle Ferritperle	T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19	8302-202-560 8302-200-550 8302-200-551 8302-200-551 8302-200-188 8302-200-188 8302-200-550 8302-200-550 8302-200-559	BC 558 C BC 549 B BC 549 C BC 549 C BC 337-25 BC 337-25 BC 549 B BC 549 B BC 558 B
1 2 3 4 4.1 4.2	55023-014.02 55024-101.01 *50027-035.02 *55024-065.02 55023-042.00 55023-040.01	8x	Gehäuse metallfinish-braun Gehäuse-Oberteil Rückwand Profilskala Frontblende kpl. Führungseinsatz		59701-037.01		ELEKTRISCHE TEILE Drehkondensator Filter	T 22 T 23 T 24 T 25 T 26 T 501 T 502	8302-200-559 8302-202-543 8302-210-824 8302-200-550 8302-200-550 8302-200-559 8302-202-543	BC 558 B BC 548 B BD 825 BC 549 B BC 549 B BC 558 B BC 548 B
4.3	55023-041.00 sind beide Ausfi 09670-933.01	4x 3x ührunge 8x	Kipphebelführung Tastenführung on gleich: Tastenknopf	F 1 F 2 F 3 F 4 F 5	09223-904.21 09647-652.97 19202-335.97 19203-021.04 19202-350.97		ZF-Spule Ferrit-Abgleichkern ZF-Filter KerFilter ZF-Filter	D 1 D 2 D 3 D 4	8309-510-013 8309-510-013 8309-510-014 8309-001-012	8B 104 blau BB 104 blau BB 104 grün AA 119
10 10 12 13 16 17	09670-931.01 09670-940.01 09616-943.01 55023-034.01 55023-035.00 59410-534.01 01560-580.00	3x 4x 4x 4x	Knopf Drehknopf mit Achse Kipphebelknopf FuB FuBeinsatz Abstimmschlüssel UKW-Möbelantenne	F 7 F 7 F 8	19202-334.97 09223-925.21 09647-650.97 19203-034.97 19203-035.97 19202-606.97 09645-867.00		ZF-Filter ZF-Spule Ferrit-Abgleichkern KerFilter (Inland 460 KHz) KerFilter (Benelux 452 KHz) Filter Unterbecher	D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 11 D 12 D 13 D 14	8309-001-012 8309-201-055 8309-001-012 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055	AA 119 BA 317 AA 119 BA 317 BA 317 BA 317 BA 317 AA 118 BA 317
20 21 22 24	*50027-085.01 *50026-042.01 *50026-032.00 09622-963.00		Flutlichtskala Sichtscheibe Anzeigemodul-Gehäuse Zugschalter		09226-076.21 09226-192.01 09647-681.97	2x	Spulen UKW-Eingangskreisspule UKW-Zwischenkreisspule UKW-Abgleichkern	D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 21	8309-201-055 8309-707-110 8309-707-110 8309-707-005 8309-707-555 8309-707-555	BA 317 ZPD 6,8 ZPD 6,8 ZPD 13 ZPD 15 ZPD 15
25 26 27	09666-685.97 09619-125.97 8138-005-015	2x	Abstandsstück Zugfeder Skalenseil(für Pos. 24)		09226-233.01 09647-656.97 09226-706.01 09647-684.97		UKW-Oszillatorspule Abgleichkern ZF-Spule Abgleichkern	D 501 D 502 D 503 D 601	8309-215-050 8309-201-055 8309-201-055 8309-909-230	1N 4148 BA 317 BA 317 LD 30 I/II (Stereoanz.)
32 33 34 35 36 37	09619-852.00 09619-833.00 50028-017.00 50028-024.00 50028-030.00 8138-007-021		Drehfeder Ringfeder Massefeder Laufbuchse Schwungrad Antriebsschnur TE 50 P		09218-024.01 09223-647.22 09223-648.22 09223-649.22 09223-650.22 09223-897.21		HF-Drossel Decoderspule Decoderspule Decoderspule Decoderspule MM-Vorkreisspule	C 5 C 14 C 15 C 44	19799-109.97 19799-333.91 19799-332.91 19799-333.91 19799-325.94	BZX 55/C5/V6 3/15pF 3/10pF 3/15pF 10/40pF
40 41 42	50028-014.00 50028-013.00 50028-015.01	4x	Zeigerfolie Zeigerträger Zeiger Seilrolle		09223-811.21 09647-650.97 09223-695.21 09647-648.97	6x	LW-Vorkreisspule Ferrit-Abgleichkern MW-Vorkreisspule Ferrit-Abgleichkern	C 47 C 64 C 72	19799-326.94 19799-326.91 19799-326.94	10/60pF 4/20pF 10/60pF
45 46 48 49 50 50	33010-213.00 09666-993.97 51030-014.97 09666-613.00 09690-358.09 09690-358.04	4x 6x	Scheibe Distanzstück Trafounterlage II Netzkabel-Zugentlastung Netzkabel Netzkabel (für GB)	G1 1 G1 2	09223-181.21 09647-686.97 8308-130-105 8308-524-004		MW-LW-Oszillatorspule Ferrit-Abgleichkern B 60/C160/110 KP B 40/C900/600	R 64 R 157 R 165 R 167	8700-229-049 8700-229-019 8700-229-017 8705-269-043	B 0207 NB/100Ω B 0207 NB/5,6Ω B 0207 NB/4,7Ω MOW 0617/56Ω/5%
55 55 .1 56	*59312-017.00 09602-298.00 09054-056.01	2x	Trafoplatte Sicherungshalter NETZTRAFO	IC 1	8305-204-358		LM 358 P	R 34 R 37 R 55 R 56	8790-009-026 8790-009-147 8790-009-018 8790-009-010	250ΚΩ 4,7ΚΩ 10ΚΩ 1ΚΩ
60 60.1 60.2 60.3 60.4	59312-012.00 59400-240.01 59410-533.01 55509-036.01 50026-048.00		Speicherplatte kpl. Schalterleiste 8-fach Memostat R 8/7 Kabelhalter Kabelhalter	1C 2 1C 3 1C 4 1C 5 1C 601	8383-120-302 8383-120-401 8383-160-002 8383-100-102 8305-202-180		TCA 420 A TCA 440 TCA 290 A TCA 530 UAA 180	R 63 R 91 R 93 R 149 R 502	8790-009-364 8790-009-010 8790-009-017 8790-009-018 8790-209-047	100ΚΩ 1ΚΩ 5ΚΩ 10ΚΩ 4,5ΚΩ
65 65.1 65.2	59315-122.00 59752-037.01 59752-007.00		Anzeigeplatte kpl. Leuchtdiodenfassung kpl. (13-fach) Diodenhalter (1-fach) Chassisplatte (59312-016.00)	T 1 T 2 T 3 T 4 T 5	3302-220-415 8302-220-034 8302-220-936 8302-220-063 8302-202-560		BF 414 BF 241 BF 936 BF 450 BC 558 C		09628-958.01 09628-958.01	12-15V/1W/T5 (b1augrün) 12-15V/1W/T5 (b1augrün)
101 102 103 104 106	50026-023.00 50026-024.00 09619-830.00 59500-064.01 59400-238.01	3x 3x	Schalterhebel Schalterbuchse Druckfeder Kippschalter (2-pol.) Schalterleiste(3-fach)	T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11	8302-202-559 8302-202-559 8302-200-550 8302-220-036 8302-220-494 8302-200-551		BC 559 B BC 559 B BC 549 B BF 245 A BF 494 RC 549 C			(blaugrün)








280679 Ni 22512/I 55023-942.00





ENTRAINEMENT AM/FM condensateur fermé longueur de cable 1260 mm


condensatore variable chiuso lunghezza della funicella ca. 1260 mm


MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM/FM

Ersatzteilliste (Auszug)

1 2 3 4 4.1 4.2 4.3	*55023-014.01 *55023-101.01 *50026-035.01 *55023-065.01 *55023-042.00 *55023-040.01 *55023-041.00	9x 6x 6x	Gehäuse metall finish Gehäuse-Überteil Rückvand Profilskala Frontblende kpl. Führungseinsatz Kipphebel führung Tastenführung I Gehäuse metall finish-braun	115 116 117 118 119	*09604-067.97 *50026-028.01 *09621-025.01 *09647-022.97 09647-020.97 59701-037.01 09623-135.00	4x 2x 6x 5x	Glimmerscheibe Blattfeder Kopthorerbuchse Ferritgerla Ferritgerla ELEKTRISCHE TEILE Orehkondensator Thormoschalter Filter	T 53 T 54 T 55 T 96 T 57 T 58 T 59 T 61 T 62 T 501 T 502	8302-200-559 8302-202-543 8302-202-543 8302-202-543 8302-201-243 8302-210-208 8302-210-208 8302-210-208 8302-210-259 8302-210-559 8302-202-559	ac 558 B 8c 548 B Bc 637 Bc 948 B B0 203 B0 204 B0 204 B0 203 B0 325 Bc 558 B BC 548 B
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 ab Pos.	*55023-014.02 55023-101.01 *59026-035.02 *55023-065.02 55023-042.00 55023-041.00 7 sind beide Ausfüh	9x 6x 6x 6x	Gehäuse-Übertei 1 Rückvan 1 Profilskala Frontblende kpl. Führungseinsatz Kipphabel führung Tastenführung 1	F1 F2 F3 F4 F5 F6	09223-904.21 09647-652.97 19202-335.97 19203-021.04 19202-350.97 19202-334.97 09627-650.97 19203-034.97		Zf-Spule Ferrit-Abgleichkern Zf-filter Ken-filter Zf-filter Zf-filter Zf-Spule Ferrit-Abgleichkern Ken-filter	D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 11	8309-510-013 8309-510-013 8309-510-014 8309-001-012 8309-001-012 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055	BB 104 blau BB 104 blau BB 104 grün AA 119 AA 317 AA 119 BA 317 BA 317 BA 317 BA 317
7 8 9 10 11 12 13 14	*09670-932.01 *09670-933.01 *09670-933.01 *09670-929.01 *09670-940.01 *09670-940.01 *09616-943.01 *5023-034.01 *5023-035.00	8x 6x 3x 6x 4x 4x	Tastenknopf (1g.) Tastenknopf (kurz) Knopf Drehknopf (groß) Drehknopf (klein) Drehknopf in. Achse Kipphebalknopf Fuß Fußeinsatz	F 7 F 8	19203-034.97 19203-035.97 19202-606.97 09645-867.90		(Inland 460 KHz) KerFilter (Benelux 452 KHz) Filter Unterbacher	0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 21	3309-201-055 3309-201-055 3309-201-055 3309-201-055 8309-707-110 8309-707-110 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055	BA 317 AA 118 BA 317 BA 317 ZPO 6,8 ZPO 6,8 ZPO 7,5 BA 317 BA 317 BA 317
16 17 20 21	59410-534.01 01560-580.00 *50026-085.01 *50026-041.01		Abstimmschlüssel UKW-Möbelantenne CHASSISTEILE Flutlichtskala Sichtscheibe		09226-192.01	2x	UKW-Eingangskreisspule UKW-Abgleichkern uKW-Abgleichkern uKW-Ossillatorspule Abgleichkern ZF-Spule Abgleichkern	D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29	8309-201-055 8309-707-005 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-055 8309-201-050	BA 317 ZPD 13 BA 317 BA 317 BA 317 BA 317
22 25 26 27	*50026=029.00 09666=685.97 09619=125.97	2×	Anzeigemodul-Gehäuse Abstandsstück Zugfeder		09218-024.01 09238-157.21	2x	HF-Drossel HF-Drossel	0 31 0 32 0 33 0 34 0 35	8309-215-009 8309-215-009 8309-215-009 8309-707-555 8309-707-555	1N 4002 1N 4002 1N 4002 ZPD 15 ZPD 15
31 32 33 34 35 36 37	8138-005-015 *09612-844.00 *09619-852.00 09619-833.00 *50028-017.00 *50028-024.00 *50028-030.00 3138-007-021		Antriebsrad Drehfeder Ringfeder Massefeder Laufbuchse Schungrad kpl. Antriebsschur TE 50 P		09223-647.22 09223-648.22 09223-649.22 09223-650.22 09223-897.21 09223-811.21 09647-650.97	6x	Decoderspule Decoderspule Decoderspule Decoderspule MM-Yorkreisspule LW-Yorkreisspule Ferrit-Abgleichkern	0 501 - D - 0 0 502 0 503 0 601	8309-215-050 8309-201-055 8309-201-055 8309-909-230	1N 4148 BA 317 BA 317 LD 30 1/11 (Stereoanz.)
40 41 42	50028=014.00 *50028=013.00 *50028=015.01		(schwarz) Zeigerfolie Zeigerträger Zeiger		09223-695.21 09647-648.97 09223-181.21 09647-636.97		MM-Vorkreisspule Fornit-Abgleichkern MW-LW-Oszillatorspule Fernit-Abgleichkern	D 602	13799-109.97	BZX 55/C5/V6
44 45 46	09666-993.97	4x 4x 8x	Sailrolle Scheibe Distanzstück	G1 1 G1 2	8308 -1 28 - 009 8308 -1 30 - 105		B40/C5000/3300 B60/C160/110 KP	C 183 C 184	8410-001-120 8410-001-120	1000Ω+F/40V 1000Ω+F/40V
55 55.1 56 57 58	09666-613.00 09690-358.09 59312-015.00 09602-298.00 0909-001.05599-036.01 *50026-014.00	4x 2x	Netzkabel-Zugentlastung Netzleitung kpl. Irafo-Baustein (50026-050.00) Totolate Sicherungshalter NETZTRAFO Kabelhalter Trafohalter	IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5 IC 601	8305-204-358 8383-120-302 8383-120-401 8383-160-002 8383-100-102 3305-202-180		LM 358 P TCA 420 A TCA 440 TCA 290 A TCA 520 UAA 180	C 5 C 14 C 15 C 44 C 47 C 64 C 72	19799-333.91 19799-332.91 19799-335.91 19799-325.94 19799-326.94 19799-326.94	3/15µF 3/10µf 3/15µF 10/40µF 10/40µF 4/20µF 10/60µF
60 60.1 60.2 60.3 60.4	*09631-971.00 59312-012.00 59400-240.01 59410-533.01 55509-036.01 *50026-048.00	4x	Gumentülle Speicherplatte (59312-012.00) Speicherplatte kpl. Schalterleiste 8-fach Memostat R 8/7 Kabelhalter Kabelhalter (59315-122.00)	11 12 13 14 15 16 17 18 19 10	8302-220-415 8302-220-034 8302-220-063 8302-220-563 8302-202-559 8302-202-559 8302-200-550 3302-220-494 8302-220-494		RF 414 BF 241 BF 936 BF 450 BC 559 B BC 559 B BC 549 B BF 245 A BF 494 BC 549 C	R 64 D 159 R 214 R 261 R 265 R 266 R 271 R 275 R 276 R 296 R 296	8700-229-049 8730-012-285 8700-229-019 8700-229-057 8700-249-065 8700-249-065 8700-229-057 8700-229-057 8700-229-057 8730-041-982 8730-041-982 8730-041-982	B 0207 NB/100Q DW 1W/3,3K2 B 0207 NB/5,6Q B 0207 NB/220Q B 0411 NB/470Q B 0411 NB/470Q B 0207 NB/220Q B 0207 NB/220Q DW 4W/0,22Q DW 4W/0,22Q DW 4W/0,22Q
65 65.1 65.2	59315-122.00 59752-037.01 59752-007.00		Anzeigeplatte kpl. Leuchtdiodenfassung kpl. (13-fach) Diodenhalter 1-fach LS-Buchsenplatte (59312-014.00)	T 12 T 13 T 14 T 15 T 15 T 17 T 18 T 19 T 21	8302-202-560 8302-200-550 8302-200-551 8302-202-053 8302-202-053 8302-202-053 8302-200-552 8302-200-552		BC 558 C BC 549 B BC 549 C BC 549 C BC 415 B BC 415 B BC 550 B BC 550 B	R 298 R 302 R 303 R 307 R 309 R 313	8730-041-982 8705-263-225 8705-263-225 8705-263-225 8705-227-223 8705-227-253	DN 44/0,222 HOM S 0617/102 S 0617/102 O411/8,22 O411/1502 O411/1502
70 70.1 70.2	59312-014.00 *50026-011.00 09622-555.97	2x	LS-Buchsenplatte kpl. Suchsenträger Lautsprecherbuchse Reglerplatte (59312-013.00) Reglerplatte kpl.	T 22 T 23 T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31	3302-200-416 8302-200-188 8302-200-552 8302-200-552 8302-200-416 8302-200-416 8302-200-552 8302-200-552		BC 416 B BC 337-25 BC 550 B BC 550 B BC 416 B BC 416 B BC 550 B	R 34 R 37 R 55 R 56 R 63 R 91 R 93 R 204	8790-009-026 8790-009-147 8790-009-018 8790-009-010 8790-009-364 8790-009-010 8790-009-017 8790-009-018	250KΩ 4,7KΩ 10KΩ 1KΩ 100KΩ 1KΩ 5KΩ 10KΩ
75.1 75.2	59500-062-01 09666-685.97		Schalter 4-pol. Abstandsstück <u>Chassisplatte</u> (59312-011.00)	T 32 T 33 T 34 T 35 T 36	8302-200-559 8302-200-559 8302-202-559 8302-202-559 8302-200-417		BC 558 B BC 558 B BC 559 B BC 559 B BC 416 A	R 254	8790-509-007	220Ω
101 4 102 103 104	*50026-023.00 *50026-024.00 09619-830.00 59500-064.01	3x	Schalterhebel Schalterbuchse Druckfeder Kippschalter 2-pol.	T 37 T 38 T 39 T 41	3302-200-417 3302-202-559 8302-202-559 8302-200-542		BC 416 A dC 559 B BC 559 B BC 546 B	R 257 R 502	8790-509-007 8790-209-047	220Ω 4,7KΩ
105 106 107 108 109 110	59500-066.01 59400-239.01 *50026-027.00 09622-468.97 *09626-873.01 09238-701.21 *50026-038.01	2x 2x 3x	Kippschalter 8-pol Schalterleiste 6-fach Fransistorenführung Flanschsteckdose Kombi-Antennenbuchse Symmactrierglied Kabelklammer	T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48	8302-200-542 8302-200-560 9302-200-560 9302-200-548 8302-200-548 8302-200-637 8302-202-543		BC 546 B CC 556 BC 548 C BC 548 C BC 548 B BC 578 B	R 178/182 R 193/196 R 201/202 R 716/717	59703-144.01 59703-145.01	2x5OKW (Balance) 2x5OUKW (Bass) 2x10OKW (Höhen) 2x5OKW (Lautstärke)
112 113 114	50026-048.00 09622-590.97 09607-570.01	2x 9x	Kabelhalter Lautsprecherbuchse Handstecköse	T 49 T 51 T 52	8302-200-559 8302-200-638 8302-200-638		BC 558 B BC 638 BC 638	LA 1 LA 2	09628-958.01 09628-958.01	12-15V/1W 12-15V/1W

Druckschaltungsplatte, Lötseite R 1000 (GB) 59312-011.00
PRINTED CIRCUIT BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE DES CIRCUITS IMPRIMES, COTE DES SOUDURES
PIASTRA DI COMMANDO A PRESSIONE, LATO SALDATURE






Speicherplatte, Lötseite 59312-012.00

MEMORY BOARD, SOLDER SIDE

CIRCUIT IMPRIME MEMOIRE, COTE DES SOUDURES

PIASTRA MEMORIA, LATO SALDATURE




59312-248(01) FV

Anzeigeplatte, Lötseite 59315-122.00


DISPLAY-BOARD, SOLDER SIDE

CIRCUIT IMPRIME D'AFFICHAGE, COTE DES SOUDURES

PIASTRA INDICATORE, LATO SALDATURE



Regier-Platte, Lötseite 59312-013.00 (R 1000)
CONTROL BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME REGLAGES, COTE DES SOUDURES
PIASTRA REGOLATORE, LATO SALDATURE



Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI



Stereocoder SC5A

Frequenzbereich: 100 MHz ± 1 MHz ein-

stellbar

Modulation: FM moduliertes Stereosignal Hub: Max. ± 75 kHz für 10% Pilotton Ausgangsspannung: Ca. 50 mV an 75 Ω

Abschwächer: 0 . . . ≥ 60 dB **AUSGANG STEREOSIGNAL**

Betriebsart:

Mono-Kanal allein Stereo-Sub-Kanal allein

(nur bei interner Modulation möglich) Multiplex-Signal (rechter Kanal unterdrückt) Multiplex-Signal (linker Kanal unterdrückt) Multiplex-Signal (linker und rechter Kanal mit externer Modulation möglich)

Pilotton: 19 kHz ± 1 Hz (Quarzstabil) abschaltbar und zwischen 2% bis 12% einstellbar

Übersprechdämpfung:

L zu R Kanal ≥ 50 dB bei 1000 Hz ≥ 40 dB bei 500 Hz . . . 6,3 kHz

MODULATION, EXTERN

100 Hz . . . 12 kHz Spannungsbedarf:

 $Ue = 500 \text{ mV für} \pm 75 \text{ kHz Hub}$ Eingangswiderstand: Re \geq 470 k Ω Buchse: 5polige Stereo-Diodenbuchse nach DIN 41524 an der Rückseite des Gerätes

MODULATION, INTERN

100 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz wahlweise schalt-

bar.

Klirrfaktor: ≤ 0,5% **PREEMPHASIS**

50 μs zu- und abschaltbar

im Frequenzbereich 0,1 . . . 12 kHz ± 1 dB

STROMVERSORGUNG

220 V, 40 . . . 60 Hz 110 V im Werk umrüstbar Schutzklasse II nach VDE 0411 Leistungsaufnahme ca. 9 W

ARBEITSTEMPERATURBEREICH

5°C . . . 40°C

ABMESSUNGEN

B 300 mm, H 112 mm, T 176 mm

GEWICHT: ca. 3,25 kg



Digital-Multimeter DM 44

MESSART:

integrierend, Integrationszeit 40 ms

ZIFFERNUMFANG: ± 6144

MESSFOLGE:

fest eingestellt, 3 Messungen/sec.

MESSEINGÄNGE:

2 getrennte Eingänge für U und R

MESSBEREICHSAUTOMATIK: abschaltbar

MESSBEREICHE:

Gleichspannung:

± 0,6000/6,000/60,00/600,0 V kleinste Auflösung 100 μV $R_E = 10 M\Omega$ in allen Bereichen Gesamtfehler: ± 0,1% v.A. ± 1 Digit Wechselspannung:

 \pm 0,6000/6,000/60,00/600,0 V im Bereich von 45 Hz bis 100 kHz kleinste Auflösung 100 μ V, R_E = 10 M Ω Gesamtfehler:

bis 10 kHz \pm 0,2% v.A. \pm 1 Digit bis 20 kHz ± 0,4% v.A. ± 1 Digit auf Sinus bezogen.

Widerstand:

 $0,6000/6,00/60,00~k\Omega,~6,000/60,00~M\Omega$ kleinste Auflösung 0,1 Ω Gesamtfehler:

6 M Ω \pm 0,5% v.A. \pm 1 Digit

bis 60,00 M Ω \pm 2,5% v.A. \pm 1 Digit ÜBERLASTSCHUTZ:

Gleich- und Wechselspannung 1000 V in allen Bereichen

Widerstand: 50 V dauernd in allen Bereichen

MESSWERTANZEIGE:

8,2 mm 7-Segmentröhren mit Komma, Vorzeichen und Überlaufanzeige, Anzeigespeicher

STÖRSPANNUNGSUNTERDRÜCKUNG: ≥ 50 dB (50 Hz)

GLEICHTAKTUNTERDRÜCKUNG:

≥ 90 dB (0/50 Hz)

STROMVERSORGUNG:

Netzanschluß 220 V, 50 . . . 60 Hz über mitgeliefertes Netzsteckladegerät (9 V) Batteriebetrieb: Ladekarte mit Akku erforderlich

ABMESSUNGEN:

B 145 mm, H 80 mm, T 180 mm

GEWICHT: ca. 2,0 kg